

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ CUỐN **IH35E, IH45E**

1. Cài đặt điều khiển cho động cơ:

A. Cài điều khiển mới (*Lưu ý: Cài đặt liên quan đến cắt và cấp điện nguồn*)

- Chọn kênh điều khiển
- Ấn và giữ nút LÊN của điều khiển cho đến khi đèn trên khiển sáng liên tục.
- Tay vẫn giữ khiển đồng thời cấp điện cho động cơ, động cơ quay lắ, ấn nhả nút LÊN của điều khiển, động cơ quay lắ.

B. Copy thêm kênh hoặc thêm điều khiển thứ 2,3...10.(Lưu ý: Nhận tối đa 10 kênh/1 động cơ)

- Chọn kênh cần copy trên điều khiển đang sử dụng, ấn và giữ nút STOP (nút dừng) khoảng 5s, động cơ quay giật
- Trên điều khiển mới, chọn kênh cần copy, ấn nhả nút LÊN 1 lần, động cơ quay lắ.

2. Cài đặt hành trình của động cơ:

- LH trực tiếp nhân viên kỹ thuật 0869 555 788

3. Cách đảo chiều :

- Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển cho đến khi động cơ quay lắ, rồi ấn nhả nút XUỐNG động cơ quay lắ (chú ý đảo chiều trước khi cài hành trình)

4. Xoá kênh điều khiển:

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắ
- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau **điều khiển** khoảng 5s, động cơ quay lắ

5. Xoá hết tất các điều khiển đã nhận.

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắ.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau của điều khiển liên tục khoảng 7s, động cơ quay lắ 2 lần.

6. Cách làm động cơ quay giật(ứng dụng cho rèm gỗ, rèm cầu vồng):

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắ.
- Ấn nhả nút STOP của điều khiển, động cơ quay lắ.