

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM TRẦN **IH68**

1. Cài đặt nhận điều khiển

- Cấp nguồn cho động cơ.
- Ấn và giữ lỗ nhỏ trên động cơ khoảng 3s, đèn sáng đỏ nhấp nháy đỏ.
- Chọn kênh trên điều khiển, ấn nhả nút LÊN, đèn động cơ nhấp xanh và tắt.

2. Đảo chiều chạy của động cơ

- **Cách 1:** Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển đã nhận động cơ rồi khoảng 5s, đèn động cơ nhấp đỏ. Ấn nhả nút STOP trên điều khiển, đèn động cơ nhấp xanh và tắt.
- **Cách 2:** Ấn và giữ LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 2s, đèn nhấp đỏ sau đó ấn giữ lại lần nữa LỖ nhỏ trên động

3. Copy, cài thêm điều khiển thứ 2 (động cơ nhận tối đa 12 điều khiển)

- Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển đã nhận động cơ rồi khoảng 5s, đèn động cơ nhấp đỏ. Ấn nhả nút LÊN trên điều khiển mới, đèn động cơ nhấp xanh và tắt. (copy từ kênh nọ sang kênh kia trên 1 điều khiển làm tương tự)

4. Xóa 1 điều khiển, 1 kênh điều khiển đã nhận đơn lẻ

- Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển khoảng 5s, đèn động cơ nhấp đỏ. Ấn nhả nút XUỐNG trên điều khiển, đèn động cơ nhấp xanh và tắt.

5. Xóa tất cả các điều khiển đã nhận

- **Cách 1:** Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển khoảng 5s, đèn động cơ nhấp đỏ. Ấn giữ LỖ sau điều khiển khoảng 7s, đèn động cơ nhấp xanh và tắt.
- **Cách 2:** Ấn và giữ LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 3s, đèn nhấp đỏ sau đó ấn lại lần nữa LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 1s, đèn nhấp xanh và tắt

6. Xóa, khôi phục về trạng thái mới.

- Ấn và giữ liệt LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 7s liên tục, đèn trên động cơ sẽ nhấp chậm sau đó nhấp nhanh. Bỏ tay ra và ấn nhả lại 1 lần nữa, đèn động cơ nhấp xanh và tắt